ネットワークカメラ

設置説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。 必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り 付けを行ってください。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人 身事故になることがあります。

このユーザーガイドには、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取 り扱いかたを示しています。**このユーザーガイドをよくお読みのうえ、** 製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られ るところに必ず保管してください。

IPELA ExwavePRO

SNC-CM120 SNC-CS20

© 2008 Sony Corporation Printed in China

お問い合わせは

「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 http://www.sony.co.jp/

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品 は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けが など人身事故につながることがあり、危険です。事故を防ぐために次の ことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る。
- 故障したり破損したら使わずに、ソニーのサービス窓口に相談する。

警告表示の意味

この設置説明書および製品では、次のよ うな表示をしています。表示の内容を よく理解してから本文をお読みくださ

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火 災や感電などにより死亡や大けがなど 人身事故につながることがあります。

/| 注意


この表示の注意事項を守らないと、感 電やその他の事故によりけがをしたり 周辺の物品に損害を与えたりすること があります。



行為を禁止する記号








指示



落下により**死亡ゃ大けが**につながる ことがあります。

下記の注意を守らないと、**火災**や**感雷、**

設置や配線工事のときに屋内配線や屋内配管を傷つ けないよう気をつける



りするときは充分に気をつけてください。屋内配線や屋 内配管の傷は、火災や感電、漏電の原因となります。 指定された電源コードや接続ケーブルを使う



設置説明書に記されている電源コードや、接続ケーブルを 使わないと、火災や故障の原因となることがあります。

水にぬれる場所で使用しない



水ぬれすると、漏電による感電、発火の原因となることが あります。

指定された電源電圧で使用する



指定されたものと異なる電源電圧で使用すると、火災や感 電の原因となります。

電源コードのプラグおよびコネクターは突き当たる まで差し込む



真っ直ぐに突き当たるまで差し込まないと、火災や感電の 原因となります。

設置は専門の工事業者に依頼する



設置については、必ずお買い上げ店またはソニーの業務用 製品ご相談窓口にご相談ください。

壁や天井など高所への設置は、本機と取り付け金具を含む 重量に充分耐えられる強度があることをお確かめの上、確 実に取り付けてください。充分な強度がないと、落下して、 大けがの原因となります。

また、1年に一度は、取り付けがゆるんでいないことを点 検してください。また、使用状況に応じて、点検の間隔を 短くしてください。

製品の設置は充分な強度のある場所に取り付ける



強度の不充分な場所に設置すると、落下、転倒などにより、 けがの原因となります。

機器や部品の取り付けは正しく行う



機器や部品の取り付け方や、本機の分離・合体の方法を誤 ると、本機や部品が落下して、けがの原因となることがあ ります。 設置説明書に記載されている方法に従って、確実に行って

雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場 所には設置しない



上記のような場所やこの設置説明書に記されている使用 条件以外の環境に設置すると、火災や感電の原因となるこ とがあります。

電源コードや接続ケーブルを傷つけない



電源コードや接続ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因と なります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 電源コードに重いものを載せたり、引っ張ったりしない。 ■ 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

不安定な場所に設置しない



禁止

次のような場所に設置すると倒れたり落ちたりして、けがの原 因になることがあります。

- ぐらついた台の上
- 傾いたところ
- 振動や衝撃のかかるところ
- また、設置・取り付け場所の強度を充分にお確かめください。

電源コードやケーブルを窓やドアにはさみ込まない



コードやケーブルが傷つくと、ショートによる火災や感電の原 因となります。

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺

の物品に損害を与えたりすることがあります。

分解や改造をしない



分解や改造をすると、火災や感電、けがの原因となることがあ

内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの業務用製品 ご相談窓口にご依頼ください。

直射日光に当たる場所、熱器具の近くには置かない



変形したり、故障したりするだけでなく、レンズの特性により 火災の原因となることがあります。特に、窓際に置くときなど はご注意ください。

ぬれた手で雷源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となるこ とがあります。

ぬれ手禁止

内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると、火災の原因となります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本機が接続されている

電源供給機器の電源コードや本機の接続ケーブルを抜いて、お 買い上げ店またはソニーの業務用製品ご相談窓口にご相談く ださい。

接続の際は電源を切る



電源を入れたままで電源コードや接続ケーブルを接続すると、 感電や故障の原因になることがあります。

移動させるときは電源コード、接続ケーブルを抜く



接続したまま移動させると、コードが傷つき、火災や感電の原 因となることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に 基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると 電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な 対策を講ずるよう要求されることがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお受け取り

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ お買い上げ店、またはお近くのソニー業務用製品ご相談窓口にご相談くださ

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書を

ご覧ください。 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただ

使用上のご注意

ご使用の前に ● 開梱してから、結露などがある場合には60分程度、放置後電源を入れてく

ださい。 データ・セキュリティについて

- ネットワークカメラを使用することにより、インターネットを通じて容易 にカメラ映像にアクセスすることができます。一方で第三者によりネッ トワークを通じてモニタリング画像および音声を閲覧、使用等される可能 性があります。ネットワークカメラの設置およびご利用については、被写 体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、お客様の責任で行ってくだ さい。
- ネットワークカメラへのアクセス権限は、ユーザー名およびパスワードを 設定することにより行われます。それ以上のカメラによる認証作業は行
- 諸事情による本ネットワークカメラに関連するサービスの停止、中断につ いては、ソニーは一切の責任を負いません。
- ワイヤレスLANをご使用時にはセキュリティの設定をすることが非常に 重要です。セキュリティ対策を施さず、あるいはワイヤレスLANの仕様上 やむを得ない事情により、セキュリティの問題が発生した場合には弊社で はこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。 また、記録されたデータの損失、修復の責任も負いかねます。
- 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認してくだ さい。本機や記録メディア、外部のストレージなどを使用中、万一これら の不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償については、ご容 赦ください。
- お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。 故障その他に伴う営 業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償 はいたしかねますのでご了承ください。
- 本製品の使用によりデータが消失した場合でも、データの保証は一切いた しかねます。

個人情報について

- 本機を使用したシステムで撮影された個人を識別できる情報は、「個人情 報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。法律に 従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 ● 本製品を使用して記録された情報内容は、「個人情報」に該当する場合があ
- ります。 本製品、または記録媒体が廃棄、譲渡、修理などで第三者に渡る場合には、 その取り扱いを充分に注意してください。

使用・保管場所について 次のような場所での使用および保管は避けてください。

● 極端に暑い所や寒い所(使用温度は-10 ℃~+50 ℃) • 直射日光が長時間あたる場所や暖房器具の近く

- 強い磁気を発するものの近く
- 強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く • 強い振動や衝撃のある所
- 放熱について 動作中は布などで包まないでください。内部の温度が上がり、故障や事故の

原因になります。

輸送について • 持ち運ぶときは、必ず電源を切ってから運んでください。

輸送するときには、付属のカートンとクッション、または同等品で梱包し、 強い衝撃を与えないようにしてください。

お手入れについて

- レンズや光学フィルターの表面に付着したごみやほこりは、ブロアーで 払ってください。
- 外装の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭き取ってください。 汚れがひ どいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布で汚れを拭き取ったあと、か らぶきしてください。
- アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のものをかけると、表 面の仕上げをいためたり、表示が消えたりすることもあります。

異常や不具合が起きたときは、お買い上げ店またはソニー業務用製品ご相談 窓口にお問い合わせください。

レーザービームについてのご注意

レーザービームはCCDに損害を与えることがあります。レーザービー ムを使用した撮影環境では、CCD表面にレーザービームが照射されな いよう十分注意してください。

CCD 特有の現象

撮影画面に出る下記の現象は、CCD (Charge Coupled Device)特有の現


CCD撮影素子は非常に精密な技術で作られていますが、宇宙線などの影響 により、まれに画面上に微小な白点が発生する場合があります。 これはCCD撮像素子の原理に起因するもので故障ではありません。

- また、下記の場合、白点が見えやすくなります。 • 高温の環境で使用するとき
- ゲイン(感度)を上げたとき

象で、故障ではありません。

• スローシャッターのとき

強いスポット光やフラッシュ光などを撮影したときに、画面上の縦線や画乱 れが発生することがあります。



折り返しひずみ

細かい模様、線などを撮影すると、ギザギザやちらつきが見えることがあり

付属の説明書について

設置説明書(本書)

この設置説明書には、カメラ本体の各部の名称や設置、接続のしかたが記載 されています。操作の前に必ずお読みください。

ネットワークカメラ簡単設定ガイド(CD-ROMに収録)

カメラで撮影した映像をコンピューターで見るための設定のしかたが記載 されています。

設置説明書にしたがってカメラを正しく設置、接続したあと、簡単設定ガイ ドをご覧になって設定を行ってください。

カメラのセットアップの方法や、Webブラウザを介したコントロールの方

法が記載されています。 ユーザーガイドをご覧になってカメラを操作してください。

ユーザーガイド(CD-ROMに収録)

CD-ROMマニュアルの使いかた 付属のCD-ROMには、本機のユーザーガイドと簡単設定ガイドがPDF形式で記

録されています。

付属のCD-ROMに収録されているガイドを使用するためには、以下のソフト ウェアがコンピューターにインストールされている必要があります。 Adobe Reader 6.0以上

Adobe Readerがインストールされていない場合は、次のURLからダウン ロードできます。

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html

表紙ページが自動的にWeb ブラウザで表示されます。

マニュアルを読むには 1 CD-ROMをCD-ROMドライブに入れる。

Web ブラウザで自動的に表示されないときは、CD-ROM に入ってい るindex.htm ファイルをダブルクリックしてください。

2 読みたいマニュアルを選択してクリックする。 マニュアルのPDFファイルが開きます。 「目次」の各項目をクリックすると、その見出しのページが表示されます。

ご注意 • Adobe Readerのバージョンによってファイルが正しく表示されないことが

• CD-ROMが破損または紛失したため、新しいCD-ROMをご希望の場合は、ソ ニーのサービス担当者にご依頼ください(有料)。 AdobeおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステム

「準備」の項のURLより最新のソフトウェアをダウンロードしてお使いください。

各部の名称と働き

前面

- レンズ 1/3型用(SNC-CM120)、1/4型用(SNC-CS20)バリフォーカルレンズ を標準装備しています。
- N側へ回すと近いところに、∞側へ回すと遠いところにフォーカスが合 います。 **③** ズームリング

A

② フォーカスリング

あります。

ズ社)の商標です。

T側へ回すと望遠、W側へ回すと広角になります。

● 三脚用取り付けネジ穴

カメラ三脚などにカメラを固定するときに 使用します。

1/4 – 20 UNC

ℓ = 4.5 mm ~ 9 mm (ネジ締結状態にて)

В

4.5 mm ~ 9mm 以外のネジを使用すると、取り付けが不完全に なったり、本機の内部を損傷して故障の原因となることがありま す。

⑤ LENS (レンズ)コネクタカバー

LENS (レンズ)コネクタを取りはずすときに使用します。

⑥ LENS (レンズ)コネクタ(4ピン)

DC制御タイプのオートアイリスレンズに電源や制御信号を供給し ます。

1 LANポート(RJ45)

ネットワークケーブル(UTP、カテゴリー5)を使用してネットワー ク(10BASE-T/100BASE-TX)に接続します。

PoE接続については、「電源の接続」をご覧ください。

ピン配列 ピンNo. アラーム出力 1-アラーム出力 1+ アラーム出力 2-

センサー入力+

市販のマイクを接続します。プラグインパワー方式(基準電圧

を切り換えます。

LINE: ライン入力レベル MIC:マイク入力レベル

⑪ ◁ (ライン出力)端子(ミニジャック、モノラル)

市販のアンプ内蔵スピーカーを接続します。 ♥ VIDEO OUT (映像出力)切換スイッチ

OUTインジケーターの表示が変化します。(工場出荷時は、IPモー

切なビデオ信号を選択してください。 IPモード: VIDEO OUT端子からビデオ信号は出力されません。 (VIDEO OUTインジケーター消灯)

NTSC+IPモード: VIDEO OUT端子からNTSC規格のビデオ信号が

NTSC+IPモードやPAL+IPモードの場合も、LAN経由で画像や音声 をコンピューターに出力することができますが、制約があります。

DC 12VまたはAC 24Vの電源供給装置へ接続します。

◆ VIDEO OUT (映像出力)端子

カメラに電源が供給されると、カメラ内部でシステムチェックを行

正常の場合はこのインジケーターが点灯します。 内部でシステムエラーが発生している場合は1秒ごとに点滅します。

AC 24V用の筺体アースです。

AC 24VまたはDC 12Vで電源供給する場合、本機の最大消費電力は 9W (SNC-CM120)、7.5W (SNC-CS20)です。電源許容量をご確

認の上、接続してください。 **☞** 落下防止用ワイヤーロープ取り付けネジ穴

ご相談ください。


❶ カ (アース)端子

付属のワイヤーロープを取り付けます。

● IRIS (アイリス)切換スイッチ

B

② VIDEO OUT (映像出力)インジケーター VIDEO OUTスイッチの設定に応じてカメラの動作モードを表示し ます。IPモードのときは消灯、NTSC+IPモードのときは緑色で点灯、



Α



③ 1/Oポート 外部センサー入力、アラーム出力端子として使用します。

アラーム出力 2+ センサー入力 - (GND)

2.5VDC)に対応しています。 ♠ AUDIO IN (オーディオ入力)切換スイッチ マイク/ライン入力端子に入力されるオーディオ信号の入力レベル

(工場出荷時はMIC。)

スイッチを押すたびに、カメラの動作モードがIPモード→NTSC+IP モード→PAL+IPモード→IPモード…と順番に切り替わり、VIDEO

ビデオモニターを使用して画角調整をする場合、このスイッチで適

PAL+IPモード: VIDEO OUT端子からPAL規格のビデオ信号が出力 されます。(VIDEO OUTインジケーターは橙色で点灯)

出力されます。(VIDEO OUTインジケーターは緑色で点灯)

制約の詳細についてはユーザーガイドをご覧ください。

BNCケーブル(付属していません)を接続します。 ⊕ POWER (パワー)インジケーター

います。

この場合は、お買い上げ店、またはお近くのソニーのサービス窓口に

ご注意

® リセットスイッチ 先の細いもので、このスイッチを押しながら電源を供給すると、工場 出荷時の設定に戻ります。


レンズのフォーカス調整時に使用します。 スイッチを押すたびに、レンズのアイリスが開放(全開)と通常状態 に切り替わります。(工場出荷時は、通常状態。) 開放にすると、画面にIRIS OPEN表示とフォーカスアシストインジ ケーターが表示されます。VIDEO OUTスイッチがNTSC+IPモード またはPAL+IPモードのときはVIDEO OUT端子に接続したモニター

の画面に、IPモードのときはコンピューターの画面にインジケー


◆ 詳しくは、「フォーカスアシスト機能」(裏面)をご覧ください。 ネットワークに接続されているときは緑色に点滅します。ネット


ワークに接続されていないときは消灯しています。


PAL+IPモードのときは橙色で点灯します。 (裏面へ続く)











単位:mm

設置

⚠警告

落下事故防止のため、付属のワイヤーロープを必ず取り付けてください。

落下防止用ワイヤーロープの取り付け С

天井や高い場所にカメラを設置する場合は、落下事故防止のため、必ず付属 の落下防止用ワイヤーロープを取り付けてください。 ワイヤーロープは、図のように付属の段付きビスで本機後面のワイヤーロー プ取り付けネジ穴に取り付けます。

ご注意

ワイヤーロープを取り付ける際、ワイヤーロープが電源端子やケーブルと ショートしないよう、配線にはご注意ください。

- 1 天井のジャンクションボックスなどへワイヤーロープを取り付ける。 ジャンクションボックスのネジ穴に合ったネジ(付属していません)を
- 2 付属の段付きビスで、ワイヤーロープを本機後面のワイヤーロープ取り 付けネジ穴に取り付ける。

⚠警告

取り付けには付属のネジをご使用ください。付属以外のネジをご使用に なると、ワイヤーロープの機能が有効に働かない可能性があります。

フォーカスアシスト機能

- 1 VIDEO OUTスイッチで、使用するビデオモニターに合わせてカメラの 動作モードを切り換える。
- **2** IRISスイッチを押し、アイリスを開放する。
- モニター画面にIRIS OPEN表示とフォーカスアシストインジケーターが 表示されます。
- フォーカスの合った度合によりバー②の長さが変わります。⑥はピー クホールド値を示します。
- 3 フォーカスリングを回し、バー ②がピークホールド値 ③に達するように 調整する。

LENS (レンズ)コネクタの取りはずし

- **1** LENS (レンズ)コネクタカバーのネジを取りはずす。
- 2 LENS (レンズ)コネクタカバーを手前に引いてLENS (レンズ)コネク 夕を取りはずし、再びネジを取り付ける。

ネットワークへの接続

8 市販のネットワークケーブル(ストレートケーブル)を使って、ネットワーク のルーターまたはハブを接続します。

コンピューターへ接続するには

市販のネットワークケーブル(クロスケーブル)を使って、本機とコンピュー ターのネットワークコネクターを接続します。

電源の接続

- 本機は、次の3通りの方法で電源を接続できます。
- DC 12V
- AC 24V
- IEEE802.3af準拠の電源供給装置(PoE*方式)
- * PoE: Power over Ethernet の略です。

電源入力ケーブルとLANケーブルの両方から電源が供給された場合、LAN ケーブルからの電源が優先されます。

DC 12VまたはAC 24V電源への接続

- AC 24VまたはDC 12Vの電源供給装置へ接続します。 ● DC 12VまたはAC 24Vは、AC100Vに対して絶縁された電源を使用して ください。それぞれの電源の使用電圧範囲は次の通りです。 DC 12V: 10.8V ~ 13.2V
- AC 24V : $21.6V \sim 26.4V$ • DC 12VまたはAC 24Vの配線には、ULケーブル(VW-1 style 1007)を使

IEEE802.3af準拠の電源供給装置への接続

IEEE802.3af準拠の電源供給装置はLANケーブルを通して電源を供給しま す。詳しくは電源供給装置の取扱説明書をご覧ください。


I/Oケーブルの接続

用してください。


1/0ケーブルの各ワイヤーは、次のように配線してください。

センサー入力への配線図

メカニカルスイッチ/オープンコレクター出力装置



アラーム出力への配線図



主な仕様

圧縮方式

映像圧縮方式 JPEG/MPEG4 音声圧縮方式 G.711/G.726 (40, 32, 24, 16 kbps) 最大フレームレート

カメラ (SNC-CM120)

NTSCカラー方式 / PALカラー方式(切り換え) 1/3 型インターライン転送方式(ExwavePRO) CCD 信号方式 撮像素子 総画素数:約132万画素

有効画素数:約125万画素

同期方式 内部同期 水平解像度 600 TV 本(アナログビデオ)

映像S/N (AGC 0 dB時) 50 dB以上

最低被写体照度(AGC 30 dB、F1.3、50IRE時)

カラー: 0.8 k (AGC 30dB、通常読み出し時) 0.2 lx (AGC 36dB、ライトファンネル時) 白黒: 0.07 lx (AGC 30dB、通常読み出し時)

0.01 lx (AGC 36dB、ライトファンネル時)

カメラ (SNC-CS20)

NTSCカラー方式/ PALカラー方式(切り換え) 信号方式 撮像素子 1/4型インターライン転送方式(ExwavePRO) CCD

総画素数:約35万画素 有効画素数:約33万画素

同期方式 内部同期 水平解像度 400 TV 本(アナログビデオ)

映像S/N (AGC 0 dB時)

50 dB以上 最低被写体照度(AGC 36 dB、F1.3、50 IRE時)

カラー: 0.2 lx 白黒: 0.01 lx

レンズ(SNC-CM120に標準装備)

焦点距離 $2.8 \sim 6 \, \text{mm}$ 最大口径比 F1.3

D

8

垂直:74.2°~35.2°、水平:101.2°~47.0°

最至近撮影距離300 mm

レンズ(SNC-CS20に標準装備)

焦点距離 $3 \sim 8 \text{ mm}$ 最大口径比 F1.0

垂直:49.3°~20.2°、水平:66.6°~27.0°

最至近撮影距離200 mm インターフェース

LANポート 10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション

(RJ-45) 1/0ポート センサー入力:×1、MAKE接点、BREAK接点

アラーム出力: ×2 (最大AC/DC 24 V、1 A) (メカニカルリレー出力、本体とは電気的に絶縁)

映像出力端子 VIDEO OUT (BNC型)

1.0 V p-p、75 Ω不平衡、同期負極性

ミニジャック(モノラル) プラグインパワー方式対応(基準電圧2.5VDC)

ライン入力* ミニジャック(モノラル) *マイク入力とライン入力はスイッチによる切り換え

ライン出力 ミニジャック(モノラル)、最大出力レベル: 1Vrms

その他

電源電圧

付属品

DC 12V $\pm 10\%$ $AC 24V \pm 10\% 50/60Hz$

IEEE802.3af準拠(PoE方式) SNC-CM120: 最大9W

消費電力 SNC-CS20: 最大 7.5 W

使用温度 -10℃~+50℃ 保存温度 -20℃~+60℃

動作湿度 20~80 %

保存湿度 20~95 %

外形寸法(幅×高さ×奥行き) G 82.5×63×135 mm (突起部含まず) 質量

SNC-CM120: 約610g(レンズ含む。その他付属品含

SNC-CS20: 約600g (レンズ含む。その他付属品含ま

CD-ROM (ユーザーガイド、簡単設定ガイド、付属プロ グラム)(1)

ワイヤーロープ(1) 段付きビスM4(1)

保証書(冊子)(1) 設置説明書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。

本機を長期間で使用になる場合は、安全にお使いいただくため、定期 点検をお願いします。

外観上は異常がなくても、使用頻度によって部品が劣化している可 能性があり、故障したり事故につながることがあります。

◆ 詳しくはお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談くださ

補修用部品の保有年数

補修用性能部品は製造打ち切り後、7年間保有します。